

Релейные модули ICP DAS DN-PR4, RM-104, RM-108, RM-116, RM-204, RM-208, RM-216, DN-SSR4, DN-SSR4DC, RM-20.22, RM-22.22, RM-38.61, RM-48.61, RM-48.62

Технические характеристики

Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	

Релейные модули


Модели	DN-PR4	RM-104, RM-108, RM-116	RM-204, RM-208, RM-216
Изображения			
Реле	VE-24H5-K	FINDER - 40.61.7.024.0000	FINDER - 44.52.7.024.0000
Тип	Силовое реле		
Кол-во каналов	4	RM-104: 4 канала RM-108: 8 каналов RM-116: 16 каналов	RM-204: 4 канала RM-208: 8 каналов RM-216: 16 каналов
Контакт	Форма С	Форма С (однополюсный переключатель на два направления)	Форма С (двухполюсный переключатель на два направления)
Диапазон рабочего напряжения	250 ВАС/30 ВDC	250 ВАС	250 ВАС
Максимальный ток нагрузки	5 А	16 А	6 А
Рабочее время	10 мс (типичное)	7 мс (типичное)	8 мс (типичное)
Время отпускания	5 мс (типичное)	3 мс (типичное)	5 мс (типичное)
LED-индикатор	Есть (для статуса реле)		
Габариты			
Габаритные размеры (Ш x Д x Г)	96 мм x 103 мм x 34 мм	RM-104: 79 мм x 87 мм x 63 мм RM-108: 135 мм x 87 мм x 63 мм RM-116: 270 мм x 87 мм x 63 мм	RM-204: 90 мм x 87 мм x 63 мм RM-208: 169 мм x 87 мм x 63 мм RM-216: 327 мм x 87 мм x 63 мм
Монтаж	крепление на DIN-рейке		

Модели	DN-SSR4	DN-SSR4DC
Изображения		
Реле	A5P-204U	D3P-054
Тип	Твердотельное реле	
Кол-во каналов	4 каналов	
Контакт	Форма А (SPST)	
Диапазон рабочего напряжения	250 ВАС/30 ВDC	50 ВDC
Максимальный ток нагрузки	4 А	
Рабочее время	1/2 цикла + 1 мс и ниже	0,5 мс и ниже (нагрузка сопротивления)
Время отпускания	1/2 цикла + 1 мс и ниже	0,5 мс и ниже (нагрузка сопротивления)
LED-индикатор	Есть (для статуса реле)	
Габариты		
Габаритные размеры (Ш x Д x Г)	101 мм x 77 мм x 66 мм	
Монтаж	крепление на DIN-рейке	

Модели	RM-20.22	RM-22.22	RM-38.61	RM-48.61	RM-48.62
Изображения					
Реле	Finder 20.22.9.024.4000	Finder 22.22.9.024.4000	Finder 34.51.7.024.0010	FINDER - 40.61.7.024.0000	FINDER - 44.62.7.024.0000
Тип	Шаговое реле			Силовое реле	
Кол-во каналов	1				
Контакт	Форма А (двухполюсный переключатель)	Форма А (двухполюсный переключатель)	Форма С (однополюсный переключатель на два направления)	Форма С (однополюсный переключатель на два направления)	Форма С (однополюсный переключатель на два направления)
Диапазон рабочего напряжения	230 ВАС	230 ВАС	250 ВАС	250 ВАС	250 ВАС
Максимальный ток нагрузки	16 А	20 А	6 А	16 А	10 А
Рабочее время	15 мс	15 мс	5 мс	7 мс	7 мс
Время отпускания	8 мс	8 мс	3 мс	3 мс	3 мс
LED-индикатор	-				
Габариты					
Габаритные размеры (Ш x Д x Г)	17,5 мм x 84 мм x 62,7 мм		76,5 мм x 6,5 мм x 89 мм	75 мм x 15,5 мм x 78,5 мм	
Монтаж	крепление на DIN-рейке				

Примечание 1: **RM-38.61: 5 частей в одном комплекте**
RM-48.61: 4 части в одном комплекте
RM-48.62: 4 части в одном комплекте

Примечание 2: **RM-38-093.20 это 20-контактная перемычка для RM-38.61**



Архангельск (8182)63-90-72	Ижевск (3412)26-03-58	Магнитогорск (3519)55-03-13	Пермь (342)205-81-47	Сургут (3462)77-98-35
Астана (7172)727-132	Иркутск (395)279-98-46	Москва (495)268-04-70	Ростов-на-Дону (863)308-18-15	Тверь (4822)63-31-35
Астрахань (8512)99-46-04	Казань (843)206-01-48	Мурманск (8152)59-64-93	Рязань (4912)46-61-64	Томск (3822)98-41-53
Барнаул (3852)73-04-60	Калининград (4012)72-03-81	Набережные Челны (8552)20-53-41	Самара (846)206-03-16	Тула (4872)74-02-29
Белгород (4722)40-23-64	Калуга (4842)92-23-67	Нижний Новгород (831)429-08-12	Санкт-Петербург (812)309-46-40	Тюмень (3452)66-21-18
Брянск (4832)59-03-52	Кемерово (3842)65-04-62	Новокузнецк (3843)20-46-81	Саратов (845)249-38-78	Ульяновск (8422)24-23-59
Владивосток (423)249-28-31	Киров (8332)68-02-04	Новосибирск (383)227-86-73	Севастополь (8692)22-31-93	Уфа (347)229-48-12
Волгоград (844)278-03-48	Краснодар (861)203-40-90	Омск (3812)21-46-40	Симферополь (3652)67-13-56	Хабаровск (4212)92-98-04
Вологда (8172)26-41-59	Красноярск (391)204-63-61	Орел (4862)44-53-42	Смоленск (4812)29-41-54	Челябинск (351)202-03-61
Воронеж (473)204-51-73	Курск (4712)77-13-04	Оренбург (3532)37-68-04	Сочи (862)225-72-31	Череповец (8202)49-02-64
Екатеринбург (343)384-55-89	Липецк (4742)52-20-81	Пенза (8412)22-31-16	Ставрополь (8652)20-65-13	Ярославль (4852)69-52-93
Иваново (4932)77-34-06	Киргизия (996)312-96-26-47	Россия (495)268-04-70	Казахстан (772)734-952-31	